

# ŁAZIENKI – TRWAŁA OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM

## Strefy mokre

W pomieszczeniach wilgotnych należy uszczelniać powierzchnie podłogowe, przy czym uszczelnianie powinno być wyprowadzone na ściany na wysokość co najmniej 15 cm. W okolicy kabiny

prysznicowej i wokół wanny uszczelnienie nakłada się co najmniej 20 cm ponad możliwość dotarcia wody.



## Najważniejsze informacje w skrócie



### Podłoże

### Gruntowanie

W zależności od rodzaju podłoża:  
Sopro GP 263  
lub Sopro GD 749

### Uszczelnienie (2 warstwy)

Sopro FDF® 525 lub Sopro DSF® 523  
i taśmy Sopro DBF 638, EDE 018 i 019,  
i uszczelki EDMW 081, EDMB 082

### Warstwa kontaktowa

W zależności od warunków: Sopro No.1,  
Sopro FF 450, Sopro FBK 372 extra,  
lub Sopro FKM XL

### Warstwa grzebieniowa

### Fugowanie

Sopro Saphir® 5 lub Sopro DF® 10  
lub Sopro Topas® DFE

### Silikonowanie

Sznur Sopro PER 567  
i Sopro Silikon