



1. Podłoże żelbetowe - niecka basenowa
2. Wyrównanie podłoża - szpachla Sopro RAM 3 (454); po wyschnięciu szpachli nanieść na całą powierzchnię grunt epoksydowy Sopro EPG 522 i obsypać "na świeżo" piaskiem kwarcowym Sopro QS 507
3. Uszczelnienie zespolone, poliuretanowe Sopro PU-FD 570 (ściana) - łączna grubość min. 1 mm (po wyschnięciu), obsypane piaskiem kwarcowym Sopro QS 511
4. Siatka z włókna szklanego - Sopro KDA 662 - wtopiona "na świeżo" w 1-szą warstwę uszczelnienia zespolonego, na styku podłoża żelbetowego i zaprawy epoksydowej
5. Zaprawa epoksydowa: 1 cz. wag. Sopro EPG 522 + 4 cz. wag. piasku Sopro QS 507 (lub w prop. objętościowej 1:3)
6. Zaprawa klejowa, epoksydowa Sopro DBE 500
7. Płytki basenowe, zafugowane zaprawą epoksydową Sopro FEP
8. Sznur dylatacyjny Sopro PER 567 do fug silikonowych
9. Fuga silikonowa Sopro Silikon, wcześniej krawędzie płytek wcześniej zagruntowane podkładem Sopro UW 025
- A. Przepust ścienny